

SPENTO

Interrompe completamente l'irrigazione.

Spostare il selettore su System Off (Spento) per interrompere immediatamente un'irrigazione imprevista. Attendere 2 secondi affinché **la scritta OFF** appaia sul display.

IRRIGAZIONE OFF: Quando sul display si visualizza **OFF**, premere **+** o **-** per impostare il numero di giorni di sospensione, quindi riportare il selettore su Acceso.

IMPOSTARE DATA E ORA

Impostare data/ora del programmatore come un orologio, in modo che l'irrigazione avvenga al momento giusto nel giorno giusto.

Ruotare il selettore su **Data/Ora**.

ANNO: Premere **+** o **-** per impostare.

Premere ► per passare al mese.

MESE: Premere **+** o **-** per impostare.

Premere ► per passare al GIORNO.

GIORNO: Premere **+** o **-** per impostare la data. Premere ► per passare a **ORA**.

ORA: Premere **+** o **-** per selezionare AM, PM o 24 ore. Premere ► per impostare l'ora, **+** o **-** per cambiare l'ora. Premere ► per passare ai minuti, **+** o **-** per impostare i minuti.

IMPOSTARE GLI ORARI DI PARTENZA

Un'ora di avvio è un momento del giorno in cui un programma avvia l'irrigazione.

Per un programma è necessaria una sola ora di avvio per attivare tutte le stazioni.

Spostare il selettore su Start Times (Ore di avvio).

Selezionare il programma (A, B, C o D) premendo **PRG**.

Premere **+** o **-** per modificare l'Orario di partenza con incrementi di 15 minuti.

Ulteriori orari di partenza ripeteranno l'intero programma (fino a 8 partenze per programma).

Per aggiungere gli orari di partenza, premere ► e impostare la partenza successiva, se desiderato.

Per eliminare un'ora di avvio:

Premere **+** o **-** per impostare l'orario di partenza su **OFF**, tra le 23:45 e le 0:00.

IMPOSTAZIONE TEMPI DI IRRIGAZIONE DELLE STAZIONI

In genere, una stazione è composta da una valvola collegata agli irrigatori. L'ora di avvio imposta la durata di attivazione della stazione e la quantità di acqua da applicare.

Spostare il selettore su **Tempi di irrigazione**.

Selezionare il programma A, B, C o D premendo **PRG** (sul display viene visualizzata la lettera del programma).

Il numero della stazione viene mostrato con il tempo di irrigazione. Premere **+** o **-** per impostare il tempo di irrigazione.

Premere ► per passare alla stazione successiva desiderata nel programma.

Ripetere per ogni stazione nel programma.

IMPOSTA GIORNI D'IRRIGAZIONE

I giorni d'irrigazione sono i giorni in cui un programma irriga all'ora di avvio selezionata.

Spostare il selettore su Water Days (Giorni d'irrigazione).

Premere **PRG** per selezionare il programma (A, B, C o D).

Il giorno d'irrigazione attualmente programmato viene mostrato in fondo al display.

La programmazione può essere impostata su Day of Week (Giorno della settimana), Odd Dates (Date dispari), Even Dates (Date pari) o Interval Day (Giorno intervallo).

PROGRAMMAZIONI DEI GIORNI DELLA SETTIMANA

Scegliere i giorni della settimana in cui avviare l'irrigazione.

Selezionare il programma (A, B, C o D) premendo **PRG**.

Il primo giorno è il lunedì.

Premere **+** per il giorno d'irrigazione, premere **-** per non irrigare.

◻ mostra il giorno d'irrigazione, ◼ mostra l'assenza di irrigazione.

Il puntatore passerà al giorno successivo dopo che i pulsanti **+/-** sono stati premuti.

Ripetere finché non si imposta correttamente la settimana.

Consultare il Manuale dell'utente per la programmazione dei giorni dispari, pari e di intervallo oppure visitare il nostro sito web.

INTERRUTTORE DI ESCLUSIONE DEL SENSORE PIOGGIA

L'interruttore di esclusione consente di irrigare anche quando il sensore pioggia è attivo.

Se l'interruttore di bypass è abilitato, l'irrigazione verrà avviata come programmato. Se il sensore pioggia è attivo, la programmazione verrà regolata in base al sensore.

REGOLAZIONE STAGIONALE

Regola i tempi d'irrigazione in tutti i programmi in base a una percentuale. Tornare a 100% per ripristinare la programmazione originale.

Spostare il selettore su **Regolazione stagionale**.

Premere **+** o **-** per modificare i tempi d'irrigazione in base a una percentuale.

L'impostazione modifica i tempi d'irrigazione con incrementi del 5%, da 5% a 300%.

50% = metà irrigazione.

SOLAR SYNC

Aggiungere il sensore Solar Sync opzionale per la regolazione stagionale giornaliera automatica in base alle condizioni meteorologiche locali.

Selezionare l'area geografica (1-4) con **+** e **-**.

Impostare il fattore di regolazione dell'acqua (1-10). *Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione del Solar Sync o visitare il nostro sito web.*

ATTIVAZIONE MANUALE DI UNA SINGOLA STAZIONE

Attiva immediatamente una stazione.

Spostare il selettore su **Manuale**.

Il tempo di irrigazione della stazione lampeggerà. Premere ► per passare alla stazione desiderata.

Premere **+** o **-** per impostare il tempo di irrigazione desiderato.

Spostare il selettore in posizione **ACCESO** per avviare la stazione.

AVVIO MANUALE DEL PROGRAMMA (Avvio e avanzamento manuali con un solo tocco)

Attiva immediatamente una stazione.


Spostare il selettore su **ACCESO**.

Premere e tenere premuto ► finché non si visualizza la stazione 1.

Per selezionare rapidamente un altro programma, premere **PRG**.

Attendere 3 secondi prima che l'irrigazione venga avviata.

Premere ► per passare a un'altra stazione. L'irrigazione verrà avviata nella stazione selezionata.



		PROGRAMMA A							PROGRAMMA B							PROGRAMMA C							PROGRAMMA D							
GIORNI D'IRRI-GAZIONE	GIORNI SPECIFICI	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM	
	DISPARI/PARI/INTERVALLO																													
ORARI DI PARTENZA DEI PROGRAMMI		1																												
		2																												
		3																												
		4																												
		5																												
		6																												
		7																												
		8																												
STAZIONE	POSIZIONE	DURATA STAZIONE							DURATA STAZIONE							DURATA STAZIONE							DURATA STAZIONE							
1																														
2																														
3																														
4																														
5																														
6																														
7																														
8																														
9																														
10																														
11																														
12																														
13																														
14																														
15																														
16																														
17																														
18																														
19																														
20																														
21																														
22																														
23																														
24																														
25																														
26																														
27																														
28																														
29																														
30																														
31																														
32																														
33																														
34																														
35																														
36																														
37																														
38																														