

Función	Cómo se encuentra
ANULACIÓN DEL SENSOR PROGRAMABLE	Presione - al tiempo que gira hasta Start times
CICLO E INFILTRACIÓN	Presione +, gire hasta Run Times Presione PRG para introducir el remojo
RETARDO ENTRE ESTACIONES	Presione -, gire hasta Run Times
OCULTAR PROGRAMAS	Presione -, gire hasta Water Days
RETRASO DE SOLAR SYNC	Presione +, gire hasta Solar Sync
RETRASO CLIK	Presione +, gire hasta System Off

Función

Cómo se encuentra

TIEMPO TOTAL DE RIEGO

Gire hasta Run Times
Presione ◀ desde la estación 1

PROGRAMA DE PRUEBA

Presione **PRG** por 3 segundos

EASY RETRIEVE™

Presione **+** y **PRG** para grabar
Presione **-** y **PRG** para restaurar

REINICIO TOTAL

Presione **PRG** y **RESET**

QUICK CHECK™

Presione a la vez **+, -, ◀, ▶**
Presione **+** para iniciar

EJECUTAR PROGRAMA

Presione **▶** y **PRG** para seleccionar